

# ストップウォッチ 取扱い説明書・保証書

取説No. G-S TW13R

## ■機能とボタン表示

本説明書中に出てくる各ボタンは、以下の図を参照してください。ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。

- ・ストップウォッチ  
(最大計測時間: 9時間59分59秒99)
- ・ラップタイム計測
- ・スプリットタイム計測
- ・カウントダウンタイマー  
(最大設定時間: 9時間59分59秒)



## ■表示について



## ■ストップウォッチの使い方

### ラップタイム計測モード

Bボタンを押してラップタイムモードにしてください。

#### A 通常計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Cボタンを押すと、計測が終了します。  
(「STOP」が点灯。)
3. Aボタンを押すと、リセットされます。

#### B 積算計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Cボタンを押すと、計測が中断されます。  
(「STOP」が点灯。)
3. Cボタンを押すと、計測が再開されます。
4. Cボタンを押すと、計測が終了します。  
(「STOP」が点灯。)
5. Aボタンを押すと、リセットされます。  
※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

#### C ラップタイム計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Aボタンを押すと、表示が中断されます。但し計測中。(「LAP」が点滅)
3. Aボタンを押すと、表示が再開されます。
4. Cボタンを押すと、計測が終了します。(「STOP」が点灯。)
5. Aボタンを押すと、リセットされます。  
※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

#### D. ギャップタイム計測

(2人で競争し、タイム差を知りたい時に使用)

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Aボタンを押すと、一人目のタイムが計測されます。  
(「LAP」が点滅、表示は一人目のタイムのまま)
3. Cボタンを押すと、二人目のタイムが計測されます。  
(「STOP」が点灯、表示は一人目のタイムのまま)
4. Aボタンを押すと、タイム差が表示されます。
5. Aボタンを押すと、リセットされます。

### スプリットタイム計測モード

Bボタンを押してスプリットタイムモードにしてください。

#### A 通常計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Cボタンを押すと、計測が終了します。  
(「STOP」が点灯。)
3. Aボタンを押すと、リセットされます。

#### B 積算計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Aボタンを押すと、計測が中断されます。  
(「STOP」が点灯。)
3. Cボタンを押すと、計測が再開されます。
4. Cボタンを押すと、計測が終了します。  
(「STOP」が点灯。)
5. Aボタンを押すと、リセットされます。  
※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

#### C スプリットタイム計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Aボタンを押すと、表示が止まります。但し計測中。  
(「SPLIT」が点滅)
3. Aボタンを押すと、表示が動きまわります。
4. Cボタンを押すと、計測が終了します。  
(「STOP」が点灯。)
5. Aボタンを押すと、リセットされます。  
※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

#### D. デュアルタイム計測

- (2人で競争し、それぞれのタイムを知りたい時に使用)
1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
  2. Aボタンを押すと、一人目の時間でストップします。  
(「SPLIT」が点滅)
  3. Cボタンを押すと、二人目の時間でストップします。  
(時間は一人目の表示のまま)
  4. Aボタンを押すと、二人目の時間が表示されます。
  5. 再度Aボタンを押すと、リセットされます。

### カウントダウンタイマーモード

最大設定時間: 9時間59分59秒

1. Bボタンを押してカウントダウンタイマーモードにしてください。
2. Bボタンを約3秒間押し続けてください。時設定に変わります。(「時」が点滅)Cボタンを押して1時ずつ進めてください。
3. Aボタンを押すと、分設定に変わります。(「分」が点滅)Cボタンを押して、1分ずつ進めてください。
4. Aボタンを押すと、秒設定に変わります。(「秒」が点滅)Cボタンを押して、1秒ずつ進めてください。
5. Aボタン(またはBボタン)を押すと、設定の終了です。

### ○カウントダウンタイマーの使い方

1. Cボタンを押すと、カウントダウンを開始します。
2. 0秒になると、電子音がカウントダウンの終了をお知らせします。
3. 0秒を過ぎるとカウントアップしますので、Cボタンを押して止めて下さい。(カウントアップが始まると「COUNT DOWN」が点滅)
4. Aボタンを押すと、リセットされます。  
※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。  
※29秒以下で設定した場合は、0秒になった時に電子音が2回鳴ります。  
※30秒以上で設定した場合は、約5秒前から電子音が鳴ります。  
※1秒で設定した場合は、電子音が鳴りません。

## ■ご使用上のご注意(電池について)

- ・お客様は、製品から電池を取り出さないでください。
- ・やむを得ずお客様が製品から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手が届かない場所に保管してください。
- ・万一飲込んだ場合は体に害がある為、直ちに医師とご相談ください。
- ・破裂・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- ・この製品を使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- ・「0℃～+45℃から外れた温度」下で長時間放置すると、電池が液漏れたり、電池寿命が短くなったりする事がありますので、このような環境下に置かないでください。
- ・電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店にご用命ください。
- ・電池が切れたままの状態でも長時間放置すると、液漏れするなど故障の原因になる事がありますので、お早めに交換してください。
- ・液晶表示が薄暗くなった時は、電池交換時期ですので、新しい電池に交換してください。

## ■その他

- ・本体や付属のストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いは充分注意して身に付けたまま走る・遊ぶ・振り回すなどしないで下さい。
- ・転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- ・特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もありますので、充分にご注意下さい。

## ○防水性について

- ・この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- ・水中あるいは水分がついたままのボタン操作をしないで下さい。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- ・勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けて下さい。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- ・製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店またはクレファアにご相談下さい。

## ○水銀・化学薬品・ガスなどについて

水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類)・ガス等が触れると、ケース・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

## ○かぶれやアレルギーについて

- ・かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- ・かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- ・万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談下さい。

## ■製品仕様

- ・時間精度：月差±30秒以内
- ・電池寿命：約1年半(新品の正常な電池使用時)  
※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証の対象外となります。
- ・作動温度範囲：0℃～+45℃
- ・表示内容：①1/100秒ストップウォッチ  
②カウントダウンタイマー機能
- ・日常生活防水

※外観・機能等全ての仕様は、改良等の為予告なく変更になる場合があります。

## ■保証・アフターサービス

- ・この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書欄をご覧ください。
- ・保証期間中、保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- ・保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- ・修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも時計の精度は元通りにならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- ・修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- ・保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますのでお買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- ・保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込み願います。修理を依頼される時はお買い上げ店にご相談ください。
- ・次のような場合には保証期間内でも有償修理になりますので、ご了承願います。①本保証書のご提示がない場合。②本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。又は、字句を書換えられた場合。③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、天災地変による故障や損傷。④ご使用中に生じる外観上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)
- ・付属の電池は保証の対象外です。
- ※ご購入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品向上の為に利用させて頂く場合がございますのでご了承願います。

## ■保証書

- ・お買い上げ後保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ店がお預かりしてメーカーが無償で修理・調整致します。製品と販売店名・お買い上げ日の記入された本保証書をご持参の上お買い上げ店にご依頼ください。※お買い上げ店へご持参またはお送りいただく際の運賃・諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- ・本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
- ・本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ・本保証書の発行により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・本製品ならびに、その他ご不明な事がございましたら、製品パッケージなどに表示されている製品型番をご確認の上、お買い上げ店又は弊社クレファアまでお問い合わせください。

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印
※保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 販売元

## 山佐時計計器株式会社

## 輸入元・お問い合わせ先 株式会社 クレファア

☎ 0120 (336) 288

(土、日、祝日を除く平日 10:00~12:00、13:00~17:00)