

電波時計内蔵

DEMPA MANPO

取扱説明書(保証書付)



TM-650

- ウォッチ万歩計 (DEMPA MANPO) をお買上げいただきありがとうございます。この製品をお使いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとも、この保証書付取扱説明書をいつでも見られるところに保管しておいてください。

※ 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

ご注意 (警告・注意)



警告 安全上のご注意

- ◆ お子さんの手の届かないところに保管してください。
- ◆ 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- ◆ 万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。



注意 取扱上のご注意

- ◆ 本製品は日常生活防水(3気圧)です。水中では使用できません。雨・洗顔・手洗いの際の水しぶき程度に耐えうる防水です。
- ◆ 本製品は腕時計と同じ(左手首上面)装着以外はカウントしません。
- ◆ サウナなど製品が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- ◆ ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にご使用ください。
- ◆ かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかぶれやかゆみを生じることがあります。異常を感じたら、直ちに使用を中止してすぐに医師に相談してください。
- ◆ 製品に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。テレビ画面などの強い静電気を受けると表示が狂うことがありますのでご注意ください。
- ◆ 直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、ほこり、湿気の多いところでの使用、保管は避けてください。
- ◆ 落としたり、たたいたり、強い衝撃を与えないでください。
- ◆ 分解したり、内部をいじったりしないでください。

装着方法について

⚠ 注意 装着方法へのご注意

- ◆ 本製品の装着方法は腕時計と同じです。
- ◆ 左手首上面装着専用です。
- ◆ 右手首上面に装着してもカウントされませんが正確にはカウント致しません。

左腕をまっすぐにして歩くと、歩行のみカウントします。

(歩行以外の生活動作はカウントしにくいメカニズムになっています。)




歩行以外の振動を歩数計測しにくくするため、歩き始めから 10 歩未満は歩数計測がされません。継続歩行があると、それまでの歩数をまとめて一度に表示します。

— 3 —

○ 次のような場合はカウントされます。




✕ 次のような場合はカウントされません。(カウントしても正確ではありません。)



— 4 —

入っているもの・各部の名称

1. 本体



2. お試用電池 (CR2032/1個) 本体に内蔵済み

CR2032 +

3. 取扱説明書 (本書：保証書付)

4. 基本ガイド (はじめにお読みください)

① 表示切替ボタン (MODE)

- ・初めて使う時やシステムリセット後に電源を入れます。
- ・現在表示で時刻・カレンダー、歩数・距離、カロリー・歩行時間、ストップウォッチと表示を切り替えます。
- ・メモリ表示で歩数、距離、カロリー、歩行時間と表示を切り替えます。
- ・設定モードで歩幅、体重、時刻表示設定、年、月、日、時、分、秒、電波受信と表示を切り替えます。
- ・現在表示の時 2 秒以上押すと電波を強制受信します。

② 設定・スタートボタン (SET/START)

- ・ストップウォッチ以外の現在表示の時 2 秒以上押すと設定モードになります。
- ・設定モードの時、設定した値を決定します。
- ・メモリ表示の時、時刻・カレンダー表示画面に戻します。
- ・ストップウォッチの時、計測を開始 (START) し、スプリットタイム表示の時は計測を継続して表示します。

③ メモリ・アップボタン (MEMORY▲)

- ・現在のデータを表示しているときに今日の累計データに切り替

- えます。
- ・メモリ表示する日にちを変更します。
- ・設定モードで設定値を増やします。

④ リセット・ストップ・ダウンボタン (RESET/STOP▼)


- ・2 秒以上押して現在のデータをゼロにします。
- ・メモリ表示する日にちを変更します。
- ・設定モードで設定値を減らします。
- ・ストップウォッチの時、1 度押しでスプリットタイム表示、2 度押しでゼロ表示に戻ります。



— 5 —

— 6 —

画面表示について



- ① 12 時間時計表示の午前に点灯します。
- ② 12 時間時計表示の午後に点灯します。
- ③ ストップウォッチ使用時に点灯します。
- ④ 標準電波の強さをグラフで点灯します。
- ⑤ 標準電波で時刻が合った時に点灯します。
- ⑥ 電池の消耗を知らせます。
- ⑦ メモリデータ表示の時に点灯します。
- ⑧ 現在表示で歩行距離表示の時に点灯します。
- ⑨ 「月」を示します。
- ⑩ 現在表示で歩行時間の「時」を示します。
- ⑪ 現在表示で歩行時間の「分」を示します。
- ⑫ 「日」を示します。
- ⑬ 歩数表示の時に点灯します。
- ⑭ 消費カロリー表示の時に点灯します。
- ⑮ メモリ表示で歩行距離表示の時に点灯します。
- ⑯ メモリ表示で歩行時間の「分」を示します。
- ⑰ 体重の設定時に点灯します。
- ⑱ 歩幅の設定時に点灯します。
- ⑲ メモリ表示で歩行時間の「時」を示します。

— 7 —


メモ

初めて使うとき

本製品の前面に貼られているシールをはがしてください。

(MODE) ボタンを押してください。

電源が入り、初期設定モードになります。設定モードでは歩幅・体重・時間制・カレンダー・時刻・電波受信 ON/OFF の設定を行います。




システムリセットについて

◎ **(MODE)** **(SET/START)** **(RESET/STOP▼)** **(MEMORY▲)**

4 つのボタンを同時押しによるリセットです。

◎ 電池交換後や表示画面が乱れたり、ボタン操作ができなくなった場合に操作してください。

◎ システムリセットを行うと、全ての設定値がお買い求め頂いた時の状態に戻りますので再設定してください。また、今までのデータとメモリデータは全て無くなります。



(MODE) **(SET/START)** **(RESET/STOP▼)** **(MEMORY▲)** 4 つのボタンを同時に押す事により、表示部が全点灯してリセットが掛かります。その後同時にボタンを放すことにより表示部が約 2 秒間全点灯を続けた後に全ての画面表示が消えます。この状態から **(MODE)** ボタンを押す事により、初期設定画面になりますので必ず初期設定を行ってください。【10ページ参照】


— 8 —

— 9 —

設定をする (1)

初めて使うとき(初期設定)・システムリセット後 ▶ **MODE** ボタンを押す


再設定(ストップウォッチ以外の現在表示の時) ▶ **SET/START** ボタンを2秒以上押す



— 10 —

— 11 —

設定をする (2)



※ 次項：「設定について」をおよみください。

— 12 —

— 13 —


設定について



設定した歩幅・体重によって各種の数値を算出しますので正しく入力してください。

歩幅の決めかた

- ・距離測定には、正しい歩幅の設定が大きなポイントになります。
- ・歩幅は「身長-100cm」が目安ですが、歩き方・歩く速さによって変わります。
- ・つま先からつま先までがあなたの歩幅です。
- ・正確な平均歩幅を算出するには図のように10歩歩き、その合計距離を10で割った数字があなたの平均歩幅です。



$$\frac{6\text{m (合計距離)}}{10\text{歩 (歩いた歩数)}} = 0.6\text{m} = 60\text{cm (歩幅)}$$


- ※ 再設定で **(SET/START)** ボタンを押す事で、いつでも使用状態の時計・カレンダー表示に戻ります。
- ※ 再設定で、体重または歩幅の設定を変更した場合は、以前の消費カロリーまたは歩行距離データに、設定変更後の計算データが加算されます。
- ※ 再設定の時に設定操作を始めてから、1分間ボタン操作が無い場合、現在設定されている値が有効となり、使用状態の時計・カレンダー表示に戻ります。

(但し、**(MODE)** **(SET/START)** **(RESET/STOP▼)** **(MEMORY▲)** ボタン同時押しによるシステムリセットおよび電池交換からの初期設定時には、1分間ボタン操作が無くても、使用状態には移行しないでそのまま設定状態を継続しますので全ての設定を実施してください。)

ご使用方法

現在表示の切り替え

- **(MODE)** ボタンを押す毎に時刻・カレンダー表示、歩数・歩行距離表示、消費カロリー・歩行時間表示、ストップウォッチ表示と切り替わります。
- 歩数・歩行距離または消費カロリー・歩行時間表示の時に1分間ボタン操作が無い場合は時刻・カレンダー表示に戻ります。
- ストップウォッチ表示の時は、1分間ボタン操作が無くても時刻・カレンダー表示には戻らず、ストップウォッチ表示を継続します。



時刻・カレンダー

歩数・距離

カロリー・歩行時間

ストップウォッチ

MEMORY▲

今日の累計歩数

MODE

今日の累計距離

MODE





今日の累計カロリー

MODE

今日の累計歩行時間

MODE

- 時刻・カレンダー表示、歩数・歩行距離表示、消費カロリー・歩行時間表示、ストップウォッチの現在表示の時に、MEMORY▲ ボタンを押すと、メモリ表示に切り替わります。
- 現在表示からメモリ表示に切り替わる時は、今日のメモリ歩数表示になります。この状態で、MODE ボタンを押す度に、歩数・歩行距離・消費カロリー・歩行時間の表示に切り替える事ができます。
- RESET/STOP▼ ボタンまたは MEMORY▲ ボタンで表示するメモリの日にちを変更できます。

RESET/STOP▼ または MEMORY▲ で、メモリの日にちを変更する	【表示例】 今日10月23日の 累計歩数35694歩	
RESET/STOP▼ または MEMORY▲ で、メモリの日にちを変更する	【表示例】 今日10月23日の 累計歩行距離23.07km	
RESET/STOP▼ または MEMORY▲ で、メモリの日にちを変更する	【表示例】 今日10月23日の 累計消費カロリー1174.9kcal	
RESET/STOP▼ または MEMORY▲ で、メモリの日にちを変更する	【表示例】 今日10月23日の 累計歩行時間4時間58分	

- メモリ表示の時に SET/START ボタンを押すと、現在表示の時刻・カレンダー表示に戻ります。
- メモリ表示の時に1分間スイッチ操作が無い場合は現在表示の時刻・カレンダー表示に戻ります。

- ストップウォッチ表示において、SET/START ボタンを押すとストップウォッチの計測が開始します。
- RESET/STOP▼ ボタンを押すとスプリットタイム表示(内部では計測を継続)になります。このスプリットタイム表示を解除するにはSET/START ボタンを押します。
- ストップウォッチがスプリットタイム表示の時にRESET/STOP▼ ボタンを押すと、表示タイムがリセットされ「0:00:00」が表示されます。
- ストップウォッチの計測中に、他の表示へ切り替えても、ストップウォッチの計測は内部で継続します。

ストップウォッチ

SET/START

計測開始

RESET/STOP▼





スプリットタイム

RESET/STOP▼ SET/START

0:00:00にリセット 計測を継続

MODE

時刻・カレンダー

【表示例】 0時間0分0秒	
【表示例】 計測中0時間3分21秒	
【表示例】 スプリットタイム表示 87時間54分32秒	
【表示例】 計測中87時間54分43秒	

電池の交換について

電池の交換は、お買い上げ店または時計店に相談してください。


その時には、この取扱説明書（保証書付）をご持参ください。また、お買い上げ店を通じて当社に電池交換や修理を依頼できます。



ご自分では絶対に電池交換や分解を行わないでください。故障の原因や防水性能が低下の原因になります。

電池の寿命について



電池が消耗しますと表示部に  マークが点灯します。お早めに新しい電池と交換してください。

注意！


- ・消耗した電池をそのまま入れておくと電池が膨らんだり液漏れして故障の原因になります。なるべく早く新しい電池と交換をしてください。
- ・この製品は電池交換やシステムリセットを行うと今までのデータとメモリデータは全て無くなります。また設定値はお買い求め頂いた時の状態に戻ります。
- ・電池交換の後はシステムリセットを行って再設定をしてください。【8 ページ参照】
- ・電池寿命は約 1 年です。付属の電池はお試し用ですので、電池寿命が短い場合があります。

電波時計について (1)

◎ 電波時計とは

本製品（DEMPA MANPO TM-650）には電波時計が組み込まれています。

電波時計とは情報通信研究機構が運用する標準時刻電波を受信して正確な時間を表示する時計です。標準電波の送信所は福島局（おたかどや山標準電波送信所）と、九州局（はがね山標準電波送信所）の2ヶ所あります。



本製品の電波時計はこの2ヶ所の電波を受信できるので、ほぼ日本国内全域で使用できますが受信環境（使用場所）によっては受信できない場合がありますので、次の「電波が受信しにくい場所」を参考にして受信してください。標準電波は、ほぼ24時間継続して送信されていますが機器の保守点検、落雷対策時など一時中断される事があります。

◎ 電波が受信しにくい場所

- ◆ 鉄筋のビル内や地下・金属扉など、電波を遮蔽する建物内
- ◆ 近くにノイズの発生源がある場所
家庭内のノイズ源：テレビ、エアコン、蛍光灯、パソコン、携帯電話等
外部のノイズ源：高圧線、電車などの架橋、工事現場、乗り物の中等
- ◆ ビルの谷間や山陰

上記のような場所では電波が受信しにくくなるので、このような場所から遠ざけて受信を試みてください。



標準電波を出しているアンテナに向かって本製品の向きを上または下になる方向に置くと電波の受信感度が大きくなります。アンテナに対して本製品を横に向けると受信が出来にくくなります。

電波時計について (2)

◎ 受信方法について

受信方法には自動受信と強制受信の2種類があります。またシステムリセットの後の初期設定を終えた直後に1度だけ初期受信が行われます。

自動受信

日にAM2:30・AM3:30・AM4:30の計3回の受信が試みられます。但し日に1回でも受信に成功すると、その後の受信は行いません。また、自動受信後に1度強制受信を行った場合は、次に行われる1回目の受信はAM2:30となります。

強制受信

自動受信時間以外の任意の時間に電波を受信して時間を校正したい場合に実施します。

時刻・カレンダー、歩数・歩行距離、消費カロリー・歩行時間、ストップウォッチの現在表示において、**(MODE)** ボタンを2秒以上長押しすると、強制受信が行われます。

メモリー表示中は、**(MODE)** ボタンを2秒以上長押ししても受信動作は行われません。

◎ 受信状態の表示について



受信開始

初期受信、自動受信、強制受信が始まると受信強度表示とアンテナマークが表示されます。

電波の受信が終了すると受信の成功・失敗にかかわらず受信強度表示は消灯します。

(1回の受信時間は3分～10分間)

受信強度表示



受信に成功して時間が校正されると受信強度表示が消えてアンテナマークが次の自動受信あるいは強制受信まで点灯を継続します。

受信に失敗し時間が校正されなかった場合にはアンテナマークは次の自動受信あるいは強制受信まで消灯を継続します。



受信成功



受信失敗

変だな?と思ったら・・・

こんな時	原因	対処方法
☐ マークが点滅した	電池残量がなくなった	すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください
何も表示されない	電池残量がなくなった	すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください
表示の値が違う	装着方法が間違っている	【装着方法について】の項目をご覧ください
	設定値が間違っている	設定変更してください
歩数があわない	不規則な歩行をしている	常に一定のリズムで規則正しく歩くように心がけてください
表示内容がおかしい		システムリセットを実施してください

※ 上記の方法でも直らない場合は、山佐・お客様サービス室までお問い合わせください。

※ 本製品の故障修理および電池交換の時は、設定値と記憶した測定値はすべて消去されますのでご了承ください。万一に備え測定結果を紙などに記録しておくことをおすすめします。

1日の歩行の目安

- 1日1万歩といわれています。
- 年齢、性別など個人差がありますが右記の目安を目標にしてみましょう。
- 病み上がり、ケガをしたあとのリハビリや長期間運動していない人は、無理をせず体調に合わせて、歩く速さ・量を少しずつ増やしましょう。
- 姿勢を正しく、リズムカルに楽しく歩きましょう。

歩く速さ	1分間に110歩以上
一度に歩く歩数	1,000歩以上
1日に歩く歩数	8,000～10,000歩以上

異常表示のとき

異常な表示が出ている時、電池交換後表示がおかしい時、スイッチ操作が利かない場合はシステムリセット(4つのボタンを同時に押す)をしてください。【11ページ参照】

現在のデータをゼロにするには

- ・ 歩数・歩行距離、消費カロリー・歩行時間表示で **(RESET)** ボタンを2秒以上押し、現在のデータをクリアして表示はゼロになります。この場合表示を元に戻すことは出来ませんが「日別のメモリ」の「今日の日づけ」の中に今日の累計データが逐次保存されていますので今日のデータを見ることができます。
- ・ 今日のデータは時刻が「2:00」になると自動的にメモリされて表示はゼロに戻ります。

主な仕様

名 称	ウォッチ万歩計 (DEMPA MANPO)	
型 番	TM-650	
表 示	液晶5桁デジタル2段表示	
セ ン サ ー	ショックセンサー	
表示内容	歩 数	0~99999 歩
	歩 行 距 離	0.00~99.99 km
	消費カロリー	0.0~9999.9 kcal
	歩 行 時 間	0H00M~23H59M
	ストップウォッチ	0時間00分00秒~99時間59分59秒
	時 刻	時・分・秒 ※12時間制(午前A / 午後P)または24時間制
	カ レ ン ダ ー	2012年1月1日~2099年12月31日
メモリ	歩 数	今日、1~7 日前
	歩 行 距 離	今日、1~7 日前
	消費カロリー	今日、1~7 日前
	歩 行 時 間	今日、1~7 日前
設定	時 刻	時・分・秒(秒はゼロリセット) ※12時間制(午前A / 午後P)または
	カ レ ン ダ ー	2012年1月1日~2099年12月31日
	歩 幅	30~180 cm (1cm 単位)
	体 重	30~120 kg (1kg 単位)
	電 波 受 信	ON / OFF
電波時計	自 動 受 信	毎日2時30分、3時30分、4時30分に受信を開始
	強 制 受 信	任意の時間に受信を開始できる
	受 信 O F F	電波時計機能を停止
	受 信 電 波	日本国内専用 JJY (40kHz / 60kHz)
表 示 機 能	受信感度表示、受信確認マーク	
使用温度範囲	0℃~40℃	
歩 数 精 度	±3%以内(当社規格の振動試験器による)	
時 間 精 度	電波受信による時刻修正がない場合平均月差 ±30 秒以内(常温にて)	
使用電池	CR2032 リチウム電池 1 個	
電池寿命	約1年(1日1万歩および電波受信1日1回)	
外形寸法	約42×49×15mm(幅/縦/厚 バンド含まず)	
質 量	約39g(バンド・電池含む)	
防 水	3気圧防水(日常生活防水)	
材 質	本体:ABS樹脂 透明部:アクリル 裏蓋:ステンレス バンド:強化ポリウレタン	
付 属 品	お試し用電池(CR2032/1個) 本体に内蔵 取扱説明書(保証書付き) 基本ガイド	

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。